

GIGA X8c/X8

Czyszczenie urządzenia

Czas trwania 20 minuty

Wymagany materiał:
3-fazowe tabletki czyszczące
Opakowanie zawierające 25 sztuk
(Art. 25045)



Opakowanie zawierające 6 sztuk
(Art. 24225)



Skrócona instrukcja obsługi nie zastępuje »instrukcji obsługi GIGA X8c/X8«. Aby zapobiec zagrożeniom, koniecznie należy najpierw zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, i stosować się do nich.

»Ekran wyświetlacza«




Warunek: »Wyczyść urządzenie«



»Czyszczenie«





»Opróżnij zbiornik na fusy«



»Wciśnij przełącznik obrotowy«




»Urządzenie w trakcie czyszczenia«
»Wrzuć tabletkę czyszczącą«



»Wciśnij przełącznik obrotowy«



»Urządzenie w trakcie czyszczenia«
»Opróżnij zbiornik na fusy«



»Czyszczenie« / »Czyszczenie zakończyło się.«