

JURA Pastillas de limpieza de 3 fases

Pastillas para la limpieza de cafeteras totalmente automáticas JURA

UFI: AD70-Q04A-300P-Q9TM

Modo de funcionamiento

Pastillas de limpieza alcalinas especialmente desarrolladas para las máquinas de café totalmente automáticas de JURA para eliminar a fondo la grasa y los restos de café. La fórmula está adaptada con precisión para su uso en las máquinas de café totalmente automáticas de JURA y garantiza una limpieza altamente eficaz y respetuosa con el material, prolongando así la vida útil de su máquina de café totalmente automática. También pueden utilizarse para limpiar termos y otros recipientes o aparatos en los que se forman depósitos. Debe garantizarse que las pastillas se disuelvan a una temperatura del agua de al menos 90 °C.

Características

Tableta, cilíndrica, abovedada en la parte inferior, semiesférica en la parte superior
 Color: inferior blanco/centro azul oscuro/ arriba azul claro
 Olor neutro Altura: < 15,2 mm
 Diámetro: 16,1 mm ± 0,1 mm
 Peso: 3,4 g ± 0,1 g soluble en agua.
 Tiempo de disolución (0,25 l/90 °C): < 10 min

Componentes

(de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 648/2004)

SODIUM CARBONATE
 SODIUM CITRATE
 SODIUM GLUCEPTATE
 SODIUM CARBONATE PEROXIDE
 SODIUM SULFATE
 ADIPIC ACID
 SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE
 MAGNESIUM STEARATE
 SODIUM LAURYL SULFATE
 COLORANT

Puede obtener información sobre los componentes [aquí](#).

Uso recomendado

1. Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
2. Inicie la operación de limpieza como se describe en las instrucciones de uso.
3. Introduzca la pastilla en el embudo de llenado para café premolido en el momento solicitado.
4. Continúe como se describe en las instrucciones de uso.

Unidades de embalaje

Caja plegable con 2 pastillas en blíster, estuche con 6 pastillas en blíster
 Bote de 25 pastillas, lata de 100 pastillas
 Código de artículo: N.º de art.: 59633, 68009, 58710, 24224, 24226, 24225, 25045, 25053

Información toxicológica y medioambiental

El producto es irritante, es decir, puede causar inflamación en el caso de contacto temporal, prolongado o repetido con la piel y las membranas mucosas.

El producto cumple las condiciones de biodegradabilidad de acuerdo con el Reglamento (CE) N° 648/2004 sobre detergentes.

Notas sobre manipulación, almacenamiento y eliminación

Mantenga el recipiente bien cerrado, protéjalo de la humedad, el agua y el calor.

Código de residuos: 20 01 29

Advertencias de peligro

Atención

H315: Provoca irritación cutánea.

H319: Provoca irritación ocular grave.

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P332+P313: En caso de irritación cutánea; Consultar a un médico.

P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Medidas de primeros auxilios

En caso de accidente o enfermedad, consulte inmediatamente a su médico (si es posible, muestre las instrucciones de funcionamiento o la ficha de seguridad).

Indicaciones generales: No se requieren medidas especiales. **En caso de inhalación:** Procurar que haya aire fresco.

Después del contacto con la piel: Aclarar inmediatamente con agua. **En caso de contacto con los ojos:** Aclarar los ojos

con agua corriente durante varios minutos con los párpados abiertos y consultar a un médico. **En caso de ingestión:**

Enjuagar la boca y beber mucha agua. No provocar el vómito. Buscar atención médica si los síntomas persisten.

JURA Elektroapparate AG
 Kaffeeweltstrasse 10
 CH-4626 Niederbuchsiten
 Tel.: +41 (0) 62 389 82 33
jura.com

JURA Elektrogeräte Vertriebs-GmbH
 Postfach 99 01 44
 D-90268 Nürnberg
 Tel.: +49 (0) 911 25 25-0
de.jura.com

JURA Gastro Vertriebs-GmbH
 An der Zugspitze 1
 D-82491 Grainau
 Tel.: +49 (0) 8821 966 73-0
juragastroworld.de